



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Pişirme ayar düğmesi
2. Dokunmatik Led ekran
3. Pişirme derecesi düğmesi

Fırın düğmeleri, içeri bastırınca dışarı çıkan tipte (pop out) düğmelerdir.

1. Pişirme tercihi için,

1.no'lu düğme içeri doğru bastırarak düğmeyi dışarı çıkardıktan sonra ayarını yapınız. Pişirme işlemi bittikten sonra düğmeyi kapalı (üst) konuma getirerek içeri doğru bastırınız.

2. Dokunmatik Led ekran,

Cihaz prize takıldığında ekranda '00.00' oluşur.

Ayarlama tuşuna (üst üste 3 çizgi) yaklaşık 2-3 sn. basınız. Ardından '+' / '-' tuşlarını kullanarak saat ayarlanır. Saat ayarlandıktan yaklaşık 7 sn. sonra saat ayarından çıkılır. Saat ayarı tekrar gerektiğinde, ekranda yer alan '+' / '-' tuşlarına aynı anda yaklaşık 2-3 sn. dokunarak (cihazdan bip sesi gelene kadar) saat ayarını yapınız.

Pişirme Zamanlayıcısı

Saat üzerinde, pişirme süresini ayarlayarak, süre bittiğinde fırının durmasını sağlar.

Pişirme zamanlayıcısı için ayarlama tuşuna yaklaşık 2 sn. (cihazdan bip sesi gelene kadar) basınız ardından ayarlama tuşuna 1 kez basınız.

'+' / '-' tuşlarıyla pişirme süresini ayarlayınız.

Pişirme süresi ayarlandıktan yaklaşık 7 sn. sonra pişirme sembolü ekranda sürekli görülecektir.

3. Pişirme derecesi için,

3.no'lu düğme, cihazın sıcaklık derecesini ayarladıktan birkaç saniye sonra ısıtma yapmaya başlar. Ürün hazır olduğunda fonksiyon seçme düğmesini sıfır konumuna getirerek cihazı kapatınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293

77 39) Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



1. Çalıştırma tuşu
2. Hız ayar tuşu
3. Başlatma tuşu
4. Ana gövde
5. Blender gövdesi

1. Cihazınızı kullanmadan önce cihazın güç ve voltajının şebekenize uygun olup olmadığını kontrol ediniz.
2. Cihazınızı kullanmadığınız zaman, gözetimsiz bırakılması durumunda, montaj, sökme veya temizlemeden önce **mutlaka** blender'in fişini prizden çıkarınız.
3. Cihazınızın motor gövdesini ve fişli kablosunu; **kesinlikle** suya ya da herhangi bir sıvıya daldırmayınız, bulaşık makinesinde yıkamayınız.
4. Cihazınız çalışır vaziyette iken, blender ucuna **kesinlikle** dokunmayınız.
5. Motor gövdesini, blender aparatının üzerine oturtunuz ve kilit işareti kapalı konuma gelecek şekilde çevirerek kilitleyiniz.
6. Karıştıracağınız malzemeyi karıştırma kabının yada herhangi bir başka kabın (tencere vb.) içine dökünüz. Açma/ Kapama düğmesine basarak cihazınızı çalıştırınız.
7. İşleminiz bittikten sonra el blenderinizi kapalı konuma getiriniz fişini prizden çekiniz.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77
39) Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Dijital Kontrol Paneli:
Yüksek/düşük sıcaklık alarmı,
kapı açık alarmı ve yüksek
kondenser sıcaklığı alarmı
kayıt/görüntüleme.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN

DAHİLİ NO:1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL

DAHİLİ NO:1222

1. Cihazın fişini prize takınız. Düğmenin ışığı yanmalıdır.
2. Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir. “set” düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.
3. Dolabın içi soğutulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.
4. Dolaba sıcak gıda ve kapaksız yiyecekleri koymaktan kaçınınız.
5. Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.
6. Dolaba kapasitesinden fazla gıda doldurmayınız. Temizlikten önce fişi prizden çekiniz.
7. Dış yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.
8. Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.
9. Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız.
10. Besinlerin buzdolabına sarılarak veya üzerleri örtülerek konulması tercih edilmelidir.
11. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığında soğutulması gerekir.



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Dijital Kontrol Paneli: Yüksek/düşük sıcaklık alarmı, kapı açık alarmı ve yüksek kondenser sıcaklığı alarmı kayıt/görüntüleme.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222

1. Gıdalarınızı ürününüze yerleştirmeden önce tatlarını kaybetmemeleri ve kurumamaları için hava almayacak şekilde iyice paketleniniz.
2. Sadece ihtiyacınız olduğunda dolabın kapaklarını açınız. İhtiyacınız olmadığı durumlarda ürünün kapaklarının kapalı olduğundan emin olunuz.
3. Dondurucu dolapların mikroorganizmalar üzerinde sterilizasyon etkisi yoktur. Bu nedenle dondurucunuza koyduğunuz gıdaların hijyen şartlarına uygun ve paketlenmiş olması gerekmektedir.
4. Dolaba yeni koyduğunuz gıdaları, donmuş gıdalar ile temas ettirmeyiniz.
5. Gıdalarınızı dondurucunuza paketsiz, düzgün paketlenmeyen, sıvı sızıntısına yol açan paketler içinde yerleştirdiğinizde, gıdalardan sızan sıvılar dondurucunuzun metal kısmında korozyona, borularda gaz kaçağına, plastik aksamda sararma, çatlama ve hijyen şartlarının kaybolmasına, koku oluşumuna, mikroorganizmaların üreyerek sağlığını tehdit etmesine yol açabilir.
6. Dolaba koymuş olduğunuz gıdalarınızın son kullanma tarihlerini kontrol ederek dondurucunuza yerleştiriniz.
7. Dondurulmuş ve çözölmüş gıdalarınızı tekrar dondurmayınız.
8. Buzu kazımak için ürününüz ile verilen plastik buz kazıma bıçağı haricinde herhangi bir nesne kullanmayınız.



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--

9. Dolaba koyduğunuz gıda paketlerinin üzerine içinde ne olduğunu ve dondurulma tarihini not etmeyi unutmayınız.



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Isı ayar tuşları 2. Isı gösterge paneli 3. Fırın açma/kapama tuşu 4. Aydınlatma açma/kapama tuşu
5. Manuel buhar verme tuşu 6. Hızlı soğutma tuşu 7. Zaman gösterge paneli 8. Zaman ayarlama tuşu

Kullanımı

1. Mamulün pişme süresine göre zaman ayarını yapınız ve “zamanlayıcı sinyal lambasının” yandığını görünüz.
2. ermostat (pişirme derecesini) istediğiniz dereceye ayarlayınız.
3. On-Off tuşuna basarak cihazı devreye alınız.
4. Cihaza ürün yerleştirmeden önce ön ısıtma yapınız. Bunun için cihazı 5-10 dakika 60 °C üstünde değere getirip çalıştırınız.
5. Daha sonra ürün tepsisini fırına koyunuz.
6. Pişirme esnasında cihazın kapağını açmadan ürünü görmek için “iç aydınlatma” tuşuna basınız.
7. Pişirme işlemi bittikten sonra kapağı açınız ve ürünü fırından çıkarınız.
8. Cihaz ile işiniz bittiğinde "on/off" tuşuna basarak cihazı kapalı konuma getiriniz

Her Kullanımdan Sonra Yapılması Gerekenler;

1. Cihazın temizliğini yaparken fişin prizde olmadığından veya şalterin kapalı olduğundan emin olunuz.
2. Her kullanımdan sonra fırının iç yüzeylerinde oluşan yağ vb. kirleri yağ çözücü sprey kullanarak yumuşak bir bez ile cihaz tam soğumadan temizleyiniz.
3. Cihazın temizliğinde asit ve türevi malzemeler kullanmayınız.
4. Cihazın temizliğini yaparken basınçlı su ve buhar kullanmayınız.
5. Cihazı bulaşık teli gibi krom malzemeyi çizebilecek malzemeler ile temizlemeyiniz.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Zaman ayarlama paneli
2. Başlatma paneli
3. Isı ayarlama paneli
4. Fan seviyesi ayarlama tuşu
5. Fan açma/kapama tuşu
6. İç aydınlatma açma/kapatma
7. Fırın açma/kapatma tuşu

1. Fırın açma düğmesine basılır.
2. Fırın istenilen sıcaklığa, termometre amblemi olan tuş ile ok işaretleri aynı anda dokunularak ayarlanır. Isı yükseltmek için yukarı ok, azaltmak için aşağı ok işaretine basılır.
3. Pişirme süresi için, saat için (h), dakika için (m) amblemi olan tuş ile ok işaretleri aynı anda dokunularak ayarlanır. Süreyi yükseltmek için yukarı , azaltmak için aşağı ok işaretine basılır.
4. Fırın ayarları yapıldıktan sonra Start tuşuna dokunulur.
5. Fırın iç ısı panelde görüldükten sonra ürün içine konulur ve pişirilir.
6. Fırın kullanımı bittikten sonra hem fırın içi hem de tepsiler bir sonraki kullanım için temizlenir.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Düşük hız düğmesi
2. Yüksek hız Düğmesi
3. Blender motor gövdesi
4. El blender aparatı
5. Blender kapağı
6. Blender haznesi
7. Doğrayıcı bıçak

1. Tüm talimatları okuyunuz. Cihazın yanlış kullanımı kişisel yaralanmaya neden olabilir.
2. Kullanılmadığı zaman, parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlemeden önce fişini prizden çekiniz.
3. Hareketli parçalara temas etmekten kaçınınız.
4. Parçaları monte etmeden veya sökmeden önce ve temizlemeden önce cihazı **KAPATIN** ve kullanılmadığında fişini prizden çekiniz. Fişi çıkarmak için fişi tutun ve prizden çekiniz. Asla güç kablosundan çekmeyiniz.
5. Bıçaklar keskindir. Keskin kesici bıçakları tutarken, hazneyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.
6. Yaralanma riskini azaltmak için, kaseyi doğru şekilde yerleştirmeden kesme bıçağını veya diskleri asla tabana yerleştirmeyiniz.
7. Cihazı çalıştırmadan önce kapağın yerine sıkıca kilitlendiğinden emin olunuz.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Isı gösterge paneli
2. Fan açma/kapa
3. Kapı açma/kapama kolu

1. Soğuk hava depo içerisine malzeme giriş çıkış ve temizlik esnasında cihazın fanını kapatınız.
2. Soğuk hava depo içerisine 2 (iki)'den fazla kişi girmeyiniz.
3. Soğuk hava deposu kapısını uzun süreli açık tutmayınız, sık sık açıp kapatmayınız.
4. Soğuk hava deposu malzeme giriş çıkışında ve temizlik sürecinde kapıları mutlaka kapalı tutunuz.
5. Ürünler soğuk hava dolabına yerleştirilmeden önce karton kutuda ise sığ bir plastik veya gastronom küvete yerleştirilir.
6. Soğuk hava deposuna koyulacak ürünler etiket ve talimatlarına uygun olarak FİFO (ilk giren ilk çıkar) yerleştirilir.
7. Soğuk hava deposu çok doldurulmamalı çok fazla ürün üst üste istiflenmemelidir.
8. Soğuk hava deposu temizliğinde kesinlikle yıkama yapmayınız nemli paspas yapınız.
9. Soğuk hava deposu lambasını kullanımdan sonra kapatınız ve fanını tekrar çalıştırınız.
10. Arıza durumunda içeride bulunan gıdalar en uygun dolaba en uygun şekilde ve en kısa zamanda taşınır teknik servis personeline düzeltici önleyici faaliyet formu ile uygun bilgi verilir.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Ana gövde kaldırma kolu



Başlatma/ kapatma tuşu



Hız ayarlama düğmesi

1. Makineyi kullanım kılavuzuna göre kurun.
2. Her zaman, malzemenizi kazana koyduktan sonra, makinenizin fişini prize takınız ve ardından gövde kenarında bulunan ana şalteri açınız.
3. Makinenizin hız ayarını kontrol panelinden, yapabilirsiniz.
4. Makineniz çalışır durumdayken üst gövdeyi açmaya çalışmayınız.
5. Makinenizin hareketli parçaları olan kazan ve gıda işleme aparatlarına, makineniz çalışıyor iken kesinlikle dokunmayınız.
6. Makineniz çalışır durumdayken içine elinizi sokmaya çalışmayınız.
7. Makinenizi durdurmak için sadece Stop butonuna (B) basmanız yeterlidir.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Dijital Kontrol Paneli: Yüksek/düşük sıcaklık alarmı, kapı açık alarmı ve yüksek kondenser sıcaklığı alarmı kayıt/görüntüleme.

1. Gıdalarınızı ürününe yerleştirmeden önce tatlarını kaybetmemeleri ve kurumamaları için hava almayacak şekilde iyice paketleyiniz.
2. Sadece ihtiyacınız olduğunda dolabın kapaklarını açınız. İhtiyacınız olmadığı durumlarda ürünün kapaklarının kapalı olduğundan emin olunuz.
3. Dondurucu dolapların mikroorganizmalar üzerinde sterilizasyon etkisi yoktur. Bu nedenle dondurucunuza koyduğunuz gıdaların hijyen şartlarına uygun ve paketlenmiş olması gerekmektedir.
4. Dolaba yeni koyduğunuz gıdaları, donmuş gıdalar ile temas ettirmeyiniz.
5. Gıdalarınızı dondurucunuza paketsiz, düzgün paketlenmeyen, sıvı sızıntısına yol açan paketler içinde yerleştirdiğinizde, gıdalardan sızan sıvılar dondurucunuzun metal kısmında korozyona, borularda gaz kaçağına, plastik aksamda sararma, çatlama ve hijyen şartlarının kaybolmasına, koku oluşumuna, mikroorganizmaların üreyerek sağlığını tehdit etmesine yol açabilir.
6. Dolaba koymuş olduğunuz gıdalarınızın son kullanma tarihlerini kontrol ederek dondurucunuza yerleştiriniz.
7. Dondurulmuş ve çözülmüş gıdalarınızı tekrar dondurmayınız.
8. Buzu kazımak için ürününüz ile verilen plastik buz kazıma bıçağı haricinde herhangi bir nesne kullanmayınız.
9. Dolaba koyduğunuz gıda paketlerinin üzerine içinde ne olduğunu ve dondurulma tarihini not etmeyi unutmayınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Dijital Kontrol Paneli: Yüksek/düşük sıcaklık alarmı, kapı açık alarmı ve yüksek kondenser sıcaklığı alarmı kayıt/görüntüleme.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO:1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO:1222

1. Cihazın fişini prize takınız. Düğmenin ışığı yanmalıdır.
2. Termostat sıcaklığı dolabın iç sıcaklığını göstermektedir. "set" düğmesine basarak istediğiniz sıcaklığa ayarlayınız.
3. Dolabın içi soğutulmadan önce dolap çalışma sıcaklığına erişmesi beklenmelidir.
4. Dolaba sıcak gıda ve kapaksız yiyecekleri koymaktan kaçınınız.
5. Dolabın kapılarını açık bırakmayınız.
6. Dolaba kapasitesinden fazla gıda doldurmayınız. Temizlikten önce fişi prizden çekiniz.
7. Dış yüzeyini temiz nemli bir bez ile siliniz.
8. Temizleme işi için asla keskin aşındırıcı aletler, sabun, ev temizlik maddeleri, deterjan ya da cila gibi maddeleri kullanmayınız.
9. Buzdolabınızın içini temizlerken ılık su ile siliniz ve daha sonra iyice kurulayınız.
10. Besinlerin buzdolabına sarılarak veya üzerleri örtülerek konulması tercih edilmelidir.
11. Sıcak yiyeceklerin buzdolabına konulmadan önce oda sıcaklığında soğutulması gerekir.



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Güç düğmesi

3. Hamur yoğurma aparatı (sabit)

4. Hamur yoğurma haznesi

1. Yoğurulacak malzemeyi yoğurma haznesine koyunuz.
2. Güç düğmesini açık konuma getiriniz ve güç (volтаж) düğmesini çeviriniz ve çalıştırınız.
3. Yoğurma işlemini durdurmak için volтаж düğmesini kapalı konuma getiriniz.
4. Makine çalışırken içine elini veya başka bir cismi sokmayınız.
5. İşleminiz bitince makineyi temizleyiniz ve bir sonraki kullanıma hazır hale getiriniz.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



	ON tuşu	(2 sn basılınca OFF) Stand-by iken kırmızı, açıkken yeşil yanacak
	START <-> PAUSE (2 sn STOP)	Çalışırken yeşil yanacak, duraklatıldığında yanıp sönecek
	Tank Sıcaklık göstergesi	Kırmızı dijital sıcaklık göstergesi. Isıtma devredeyken sağ alt köşede nokta şeklinde yanıp sönmeye yarar
	Hazır ledi	Boiler ve Tank sıcaklıkları hazır olduğu zaman kırmızı yanacak
	Az kirli butonu	Seçili iken kırmızı yanacak
	Kirli butonu	Seçili iken kırmızı yanacak
	Çok kirli butonu	Seçili iken kırmızı yanacak
	Boiler sıcaklığı	Kırmızı dijital sıcaklık göstergesi. Isıtma devredeyken sağ alt köşede nokta şeklinde yanıp sönmeye yarar
	Durulama ledi	Durulama sırasında kırmızı yanar, su alma anında yanıp söner

1. Makineyi kullanım kılavuzuna göre kurun.
2. Makinayı çalıştırmadan önce su giriş vanasının açık olduğundan emin olunuz.
3. Makineyi kullanmadan 30 dakika önce açma tuşuna basınız. Çalışmaya hazırlayınız.
4. Yıkacak bulaşığa göre ilgili kasayı seçiniz ve kapasitelere uygun olarak yükleme yapınız.
5. Deterjan ve elektrik tasarrufu sağlamak için kasayı tam olarak doldurmadan makinayı çalıştırmayınız.
6. Yıkayacağınız bulaşıkların Bulaşık Yıkama Makinesi'ne dayanıklı olmasına dikkat ediniz.
7. Makina çalışır durumda iken asla yerini değiştirmeyiniz.
8. Makine durduktan sonra kapağı kaldırınız.
9. Gün sonunda iç haznesindeki kirli suyu (makine kapalı ve fişi çekildikten ya da elektrik şalteri indikten sonra) tahliye ediniz.
10. Makinenin içini günlük temizleyiniz ve bir sonraki kullanıma temiz olarak bırakınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO:1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO:1222



1. Koruyucu kapak
2. Aparat yerleştirme yuvası
3. Hazne yerleştirme (Kilitleme) alanı



Start/Stop ve yoğurma hızı düğmesi

1. Her zaman, malzemenizi kazana koyduktan sonra, makinenizin fişini prize takınız ve ardından gövde kenarında bulunan ana şalteri açınız.
2. Makineniz çalışır durumdayken arka kapağı açmaya çalışmayınız.
3. Makinenizin hareketli parçaları olan kazan ve gıda işleme aparatlarına, makineniz çalışıyor iken kesinlikle dokunmayınız.
4. Makineniz çalışır durumdayken koruyucu kapağı açmayınız, koruyucu kapağın içine elinizi sokmaya çalışmayınız.
5. Makinenizi durdurmak için sadece Stop butonuna (B) basmanız yeterlidir.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Termostat ayarı düğmesi
2. Fan ayar düğmesi
3. Buhar düğmesi
4. İç aydınlatma düğmesi
5. Zaman ayarı

1. Fırının fişini prize takınız.
2. Kullanım ihtiyacına göre termostat ayarı düğmesini istenilen sıcaklığa getiriniz.
3. Zaman ayarını yapınız. (Aksi halde fırın çalışmaya başlamayacaktır.)
4. Ayarlanan süre dolduktan sonra cihaz uyarı sinyali verir. Ürün fırından çıkartınız
5. Fırının bütün düğmeleri kapatılır.
6. Fırın yüzeyini temizlerken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanılmayınız. Bu yüzeyleri kimyasal çözücülerle temizleyiniz.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Başlat Kapat

1. Makineyi doğrayıcı olarak kullanınız.
2. Doğrama yapmak istediğiniz ürünü hazneye iri parçalar halinde koyunuz.
3. İsteddiğiniz boyuta ulaşıncaya kadar çalıştırın ve kapatın.
4. Makine kullanımından sonra fişten çıkarınız ve temizleyip bir sonraki kullanıma hazırlayınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Mikser gövdesi

Çırpma aparatı

Hız/devir tuşu

1. Cihazı çalıştırmadan önce tüm parçalarını doğru şekilde monte edilip edilmediğini kontrol edin.
2. Sıcak ürünlerin karıştırılması sırasında yanmayı önlemek için çok dikkatli olunuz.
3. Cihazı az miktarda gıda ürünü hazırlamak için kullanınız.
4. Sürekli çalışmanın maksimum süresi 5 dakikadır. Cihazı 5 dakika çalıştırdıktan sonra kapatın ve soğumaya bırakın.
5. Cihaz kullanımından sonra ilk önce fişten çıkarınız.
6. Mikser gövdesini temiz sabunlu bez ile siliniz, durulayınız ve kurularak yerine kaldırınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Motor ünitesi
2. Kapak
3. Kapak sızdırmazlık contası
4. Bıçak
5. Cam hazne

1. Tüm talimatları okuyunuz. Cihazın yanlış kullanımı kişisel yaralanmaya neden olabilir.
2. Kullanılmadığı zaman, parçaları takmadan veya çıkarmadan önce ve temizlemeden önce fişini prizden çekiniz.
3. Hareketli parçalara temas etmekten kaçınınız.
4. Parçaları monte etmeden veya sökmeden önce ve temizlemeden önce cihazı KAPATIN ve kullanılmadığında fişini prizden çekiniz. Fişi çıkarmak için fişi tutun ve prizden çekiniz. Asla güç kablosundan çekmeyiniz.
5. Bıçaklar keskindir. Keskin kesici bıçakları tutarken, hazneyi boşaltırken ve temizlik sırasında dikkatli olunmalıdır.
6. Yaralanma riskini azaltmak için, kaseyi doğru şekilde yerleştirmeden kesme bıçağını veya diskleri asla tabana yerleştirmeyiniz.
7. Cihazı çalıştırmadan önce kapağın yerine sıkıca kilitlendiğinden emin olunuz.
8. Motor ünitesinden güç uygulanır ve makine çalıştırılır. İstenilen boyutta doğrama yaptıktan sonra işlem sonlandırılır. Eğer büyük parçalar doğranacaksa (havuç gibi) öncesinden boyutu küçültülür ve uzun süre aralıksız güç uygulanmaz. İşlem uzun sürecek ise aralıklı olarak çalıştırılmalıdır.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Isı ayarlama düğmesi

Zaman/ Süre ayarlama
düğmesi

1. Cihaz fişini prize takınız.
2. Cihazın kapağını açıp ürünü/malzemeyi yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.
3. Kontrol panelinde üstteki düğmeyi çevirerek gücü ayarlayınız.
4. Kontrol panelinde alttaki düğmeyi çevirerek süreyi ayarlayınız. Süre ayarlandığında işlem doğrudan başlayacaktır. Süre sona erdiğinde işlem sonlanacaktır. Ürünü/malzemeyi dışarı çıkarınız.
5. Cihazın fişini prizden çıkarınız.
6. Cihaza koyacağınız ürün için kullanacağınız malzemelerin mikrodalga işleme uygun olduğundan emin olunuz.
7. İşlem sonunda ürünü fırından çıkarırken koruyucu eldiven kullanınız.
8. Cihazın içini ılık sabunlu su ile temizleyip kurulayınız.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Cihazın kumanda bölümünde on/off düğmesini basarak açınız.
2. Termostattan ısı ayarını yapınız.
3. Isı ayarı yapıldıktan sonra fırın çalışır konumuna geçer.
4. Fırın sıcakken eliniz yanmaması için kulpundan tutarak açın.
5. İşlem bittikten sonra on/off düğmesine basılarak cihaz kapatılır.

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



1. Cihazınızı gaz düğmesinin sıfır '0' konumundan sola doğru çevrilerek gaz veriniz ve çalıştırınız. Yanar konuma getirdikten sonra 30 saniye sonra tam çalışma konumuna getirebilirsiniz.
2. Cihazınızın ısı ayarını kullanacağınız ekipmana ve ürünün özelliğine göre düşük, orta ve yüksek ayarda kullanınız.
3. Cihazın gaz düğmesini soldan sağa doğru çevirerek açık ve yüksek ısı konumuna getirirken sağdan sola doğru gaz düğmesinin çevrilmesi ısının düşmesini ve cihazın kapanmasını sağlar.



Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222



AMASYA ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER
AŞÇILIK PROGRAMI UYGULAMA MUTFAĞI EKİPMAN
KULLANIM KILAVUZU

Doküman Kodu	KYS-KLV-01
Yürürlük Tarihi	20.10.2025
Revizyon Tarihi/ No	--



Ocak 2 brülörlüdür. Bu sistem ocakların kontrollü çalışmasını sağlar.

Yüksek ve düşük ısıda olmak üzere iki kademeli olarak çalışır.



Arka ocak için kullanılacak ocak düğmesi işaretidir.

(İkili ocaklarda ön ya da arka ocak çalıştırmak için kullanılacak düğme siyah kutucuk işareti ile gösterilir.)



Açma/Kapatma konumudur.

Sol tarafa doğru döndürülerek açılır, sağ tarafa döndürülerek kapatılır.



Pilot konumudur. Ocağı açmak için öncelikle bu konuma getirilir ve içeri doğru bastırılarak eş zamanlı ocağın iç kısmında bulunan pilot yakılır ve 5 saniye basılı tutulur. Bu işlem yapıldıktan sonra çalışır konumuna gelir.

Gün sonunda ya da uygulama sonunda ocakları pilot konumuna alınız ve ocak düğmesinin içeri doğru bastırılarak kapalı konuma getiriniz.



Düşük ısıda çalıştırmak için kullanılan seviyedir. (Küçük alev simgesi)



Yüksek ısıda çalıştırmak için kullanılan seviyedir. (Büyük alev simgesi)

Arıza ve acil durumda iletişime geçilecek kişiler ve irtibat numaraları:

Öğr. Gör. Mücahit AYDIN, DAHİLİ NO: 1277 (0 542 293 77 39)

Öğr. Gör. Kübra ERBİL, DAHİLİ NO: 1222